



LUBIANA

CATALOGUE

2024



naturally excellent form

LUBIANA



Zakłady Porcelany Stołowej "Lubiana" SA has been operating continuously since 1969. Our modern, automated factory is characterized by high efficiency, producing about 4,000,000 pieces of products per month, and giving stable employment to more than 1,200 people

Lubiana SA is a modern Polish brand that sets trends and strives for continuous development.

The interesting, fashionable design of our porcelain not only fits perfectly into the global trends in applied art design, but also creates new trends. And what is important, the craftsmanship and aesthetics of the products go hand in hand with their high quality, functional values and safety of use.

The comfort of use is ensured by the ergonomic shapes, wide range of sizes and ease of surface cleaning. Most products can be used in ovens, microwaves and dishwashers.

The porcelain made by us can be enjoyed by customers for a long time. Even if an item breaks, it is easy to complete the tableware because – in the case of undecorated products – we ensure production continuity for many years. We have over half a century of experience in the industry and practice in the export order completion, therefore we know how to respond to the expectations of foreign contractors and provide them with the comfort of a comprehensive service. Flexible scope of cooperation, support of the sales department and access to expert knowledge guarantee predictable and sustainable conditions of cooperation.

We invite you to familiarize yourself with our offer and start cooperation with our company.




AFRODYTA	009	OPERA	115
AMBASADOR	013	ORIETAL	117
AMERYKA	017	RITA	119
ANKARA	021	RIVER	123
ARCADIA	025	ROMA	127
ATENA	029	ROMA ETO	131
ARIANNA	031	ROMA ETO HOTEL	133
BEATA	035	RONDO	135
BOSS / BOSS ETO	037	ROYAL	137
CANCUN	039	SAN MARINO	139
CELEBRATION	041	SCANDIA	141
CLASSIC	045	SESSION	143
CORONA	049	SONIA	145
DAISY	051	STONE AGE	149
ELEGANCE	055	SUNNY	153
ELISE	057	SUNRISE	155
ETO / VENERE	059	SWAN	157
FESTA	063	TIAGO / TIAGO HOTEL	159
FLOREA	065	TOSCA RELIEF	161
GOURMET	067	TRAPO / TRAPO BIS	163
HOTEL	069	UNIVERSAL	167
IDA / LENA	071	VANILLA	169
JASTRA	073	VICTORIA / VICTORIA HOTEL	173
JUPITER	077	WASABI	175
KASKADA	079	WERSAL	177
KASZUB / HEL	081	WING	181
LODGE	085		
MALIBU	087	PRODUCT GROUPS	
MADRYT	089	CUPS / SAUCERS	185
MARIA	091	SPECIALITES	191
MARRAKESZ	095	MUGS	197
MELODY	097	OVENWARES	207
MERKURY	099	VARIOUS GOODS	211
MILANO / VENUS	103	COLOURFUL GLAZES	217
NADIA	107	HAND PAINTED	219
NAOMI	111	STONEWARE	223
NEPTUN	113	DIGITAL PRINTING	225



YEAR OF FOUNDATION

1969



PRODUCTION

4 000 000
pieces of porcelain per month

48 000 000
pieces of porcelain per year

1500
tons of porcelain per month

18 000
tons of porcelain per year



EMPLOYMENT

over
1200
people



INNOVATIONS

Advanced technology (Stoneware, digital printing,
reactive glaze, screen printing - ceramic decal and others)
Machinery Park
Modern tools



TRUST

Brand most often recommended
by customers



Dishwasher safe

Microwave safe

Stackable

Reinforced rim

Oven safe

Scratch resistant

Shock resistant

100% production in Poland

Our production takes place in a modern factory in Łubiana, Kashubia. With only domestic capital, the Company has represented Polish technological thought for over 50 years.



Relations

We attach great importance to building trust and creating positive emotions. We focus on long-term cooperation and improvement of cooperation processes with our partners.

We create with passion

We specialize in the production of hard porcelain with high quality parameters. We guarantee efficient order fulfilment and continuity of our offer. We cooperate with renowned chefs, creating products that respond to the needs of the HoReCa industry.



Distribution

Distribution Centres in the largest cities in Poland and the Wholesale Store at the Company's headquarters allow for efficient execution of orders. The activities of our Sales Representatives and Distributors guarantee access to our offer throughout the country and foreign markets.

Experience and professionalism

We build our position by taking care of every detail of the production process and appropriate employee training. Our professionalism results from our experience and translates into the quality of customer service, relations with the environment, investing in development, knowledge and technology.



Visionary design

The craftsmanship and aesthetics of our products go hand in hand with their high quality, functional values and safety of use.

Innovation

During production, we use the latest equipment and technologies. The investment in the New Production Hall has enabled us to increase our potential to 1,600 tons of products per month.



Sustainable development strategy

Our products are made only from natural raw materials such as kaolin, quartz and feldspar, which are completely safe for health. In the disposal process, porcelain has a neutral impact on the environment.

Creativity and ambition

We are constantly looking for new technologies to provide unique and modern products suitable for the coming times. Therefore, the newest addition to our production plant is the direct digital printing.



Quality control

Our products, unlike some ceramic or porcelain-like products, are completely safe for health. They are suitable for contact with food and are free of heavy metals, which is confirmed by numerous tests and certificates.

A team of professionals

Our advantage is the involvement of experienced staff who use their potential in everyday challenges. They are the ones who supervise the implementation of projects in great detail.



Create a unique product

We fulfil B2B orders both in the process of individual decoration and our own product. These products gain a unique image in the eyes of our customers.

AFRODYTA





Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 225 mm (nr 2620)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 2643)
ø 290 mm (nr 2639)
ø 270 mm (nr 2638)
ø 260 mm (nr 2636)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 240 mm (nr 2624)
ø 210 mm (nr 2631)
ø 190 mm (nr 2630)
ø 170 mm (nr 2628)



Półmis okrągły
Round dish
Platte rund
ø 320 mm (nr 2669)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
380 mm (nr 2662)
330 mm (nr 2660)
280 mm (nr 2668)
240 mm (nr 2656)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 6112)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 230 mm (nr 2623)
0,55 l, ø 185 mm (nr 2619)
ø 140 mm (nr 2614)



Czarka
Bowl
Schüssel
0,06 l (nr 2699)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 170 mm (nr 2616, 2615)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 2664)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,40 l (nr 2680)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 160 mm (nr 2604, 2613)
0,19 l/ø 160 mm (nr 2606, 2613)
0,10 l/ø 135 mm (nr 2670, 2672)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 2677)
1,00 l (nr 2676)
0,60 l (nr 2674)
0,30 l (nr 2673)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,40 l (nr 2626)
0,40 l (nr 6020)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,25 l (nr 2679)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,30 l (nr 2605)
0,15 l (nr 6003)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2610)



Kieliszek do jaj
Egg cup
Eierbecher
(nr 2687)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,06 l (nr 2685)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,06 l (nr 2686)



Serwetnik
Napkin holder
Serviettenhalter
(nr 2688)





We produce granulate by ourselves.

AMBASADOR





Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l, ø 240 mm (nr 4124)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 235 mm (nr 2121)
ø 225 mm (nr 2019)




Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø 220 mm (nr 2125)
0,50 l, ø 195 mm (nr 2120)
0,50 l, ø 180 mm (nr 2118)



Talerz głęboki do deseru
Plate deep for dessert
Dessert-Teller
0,20 l, ø 270 mm (nr 2135)



Talerz głęboki do deseru
Plate deep for dessert
Dessert-Teller
ø 285 mm (nr 2138)



Talerz głęboki do deseru
Plate deep for dessert
Dessert-Teller
0,35 l, ø 275 mm (nr 2134)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,60 l, ø 260 mm (nr 2026)
ø 230 mm (nr 2123)
0,55 l, ø 185 mm (nr 2018)
ø 160 mm (nr 2025)
ø 140 mm (nr 2115)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 2143)
ø 270 mm (nr 2038)
ø 260 mm (nr 2036)
ø 240 mm (nr 2034)
ø 210 mm (nr 2031)
ø 190 mm (nr 2030)
ø 170 mm (nr 2128)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 280 mm (nr 2136)
ø 230 mm (nr 2130)
ø 160 mm (nr 2028)



Półmis okrągły
Round dish
Platte rund
ø 320 mm (nr 2069)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 2162)
320 mm (nr 2160)
280 mm (nr 2157)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 2108)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,50 l (nr 2364)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 160 mm (nr 2316, 2315)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,30 l (nr 2382)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 155 mm (nr 2308, 0315)
0,20 l/ø 145 mm (nr 2301, 0381)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 2377)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,10 l (nr 2325)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 2379)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,15 l (nr 2305)



Taca
Tray
Stollenplatte
350 mm (nr 2099)



Kieliszek do jaj
Egg cup
Eierbecher
(nr 2187)




Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,06 l (nr 2185)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,06 l (nr 2186)

AMERYKA





Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 305 mm (nr 0125)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 225 mm (nr 0120)
ø 210 mm (nr 0119)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 265 mm (nr 0138)
ø 250 mm (nr 0136)
ø 240 mm (nr 0134)
ø 230 mm (nr 0133)




Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 225 mm (nr 0132)
ø 210 mm (nr 0131)
ø 185 mm (nr 0130)
ø 165 mm (nr 0128)
ø 140 mm (nr 0126)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
330 mm (nr 0160)
290 mm (nr 0158)
250 mm (nr 0156)



Rawier okrągły
Pickle dish round
Beilageplatte rund
235 mm (nr 1303)



Rawier okrągły
Pickle dish round
Beilageplatte rund
215 mm (nr 1304)
190 mm (nr 1302)



Rawier okrągły
Pickle dish round
Beilageplatte rund
160 mm (nr 1301)



Rawier owalny
Pickle dish oval
Beilageplatte oval
270 mm (nr 1115)
250 mm (nr 1112)



Rawier owalny
Pickle dish oval
Beilageplatte oval
255 mm (nr 1312)
220 mm (nr 1308)



Rawier owalny
Pickle dish oval
Beilageplatte oval
210 mm (nr 1108)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,18 l, ø 160 mm (nr 0118)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,10 l, ø 120 mm (nr 0114)



Salaterka z reliefem
Salad bowl with relief
Salatschüssel mit Relief
0,21 l, ø 115 mm (nr 1319)
0,125 l, ø 90 mm (nr 1317)



Miska
Bowl
Schüssel
0,40 l, ø 140 mm (nr 0124)
0,30 l, ø 130 mm (nr 0123)



Czarka
Bowl
Schüssel
0,10 l (nr 1070)



Czarka
Bowl
Schüssel
0,05 l (nr 1370)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,35 l/ø 185 mm (nr 0107, 0116)
0,35 l/ø 165 mm (nr 0107, 0113)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 145 mm (nr 0104, 0112)
0,25 l/ø 148 mm (nr 0104, 0127)
0,20 l/ø 145 mm (nr 0101, 0112)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,23 l/ø 150 mm (nr 0105, 0115)
0,23 l/ø 145 mm (nr 0105, 0112)
0,19 l/ø 150 mm (nr 0106, 0115)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 110 mm (nr 0170, 0171)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
0,40 l (nr 1020)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,13 l (nr 1005)
0,11 l (nr 1003)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,24 l (nr 0111)



ANKARA





ANKARA



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
305 mm (nr 4143)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
255 mm (nr 4119)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
205 mm (nr 4131)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
170 mm (nr 4128)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
110 mm (nr 4111)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,50 l, 180 mm (nr 4118)



Rawierka prostokątna
Rectangular pickle dish
Beilageplatte rechteckig
250 mm (nr 4123)



Salaterka kwadratowa
Salad bowl square
Salatschüssel
135 mm (nr 4113)




Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
3,00 l, ø 300 mm (nr 4187)
1,40 l, ø 230 mm (nr 4183)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,70 l, ø 180 mm (nr 4182)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,40 l, ø 150 mm (nr 4185)



Salaterka owalna
Salad bowl oval (drop)
Salatschüssel
130 mm (nr 4116)



Rawierka dwudzielna
Ravier bipartitie
Beilageplatte
255 mm (nr 4126)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
1,70 l, ø 260 mm (nr 4184)
1,10 l, ø 220 mm (nr 4188)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, 265 mm (nr 4189)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
1,00 l, 240 mm (nr 4127)
0,60 l, mm (nr 4120)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
300 mm (nr 4140)
280 mm (nr 4136)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
260 mm (nr 4186)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
240 mm (nr 4134)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
220 mm (nr 4181)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
200 mm (nr 4180)
175 mm (nr 4129)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,33 l (nr 4145)



Spodek
Saucer
Untertasse
180 mm (nr 4144)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,33 l/ø 180 mm (nr 4145, 4144)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,25 l (nr 4172)
0,10 l (nr 4171)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,25 l (nr 4114)
0,10 l (nr 4175)



Spodek
Saucer
Untertasse
150 mm (nr 4174)
120 mm (nr 4173)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 150 mm (nr 4172, 4174)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 120 mm (nr 4171, 4173)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 4170)

ANKARA



ARCADIA





Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

ø 225 mm (nr 0520)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse

0,32 l/ø 165 mm (nr 0517, 0515)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne

1,00 l (nr 0576)
0,30 l (nr 0573)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,32 l/ø 165 mm (nr 0507, 0515)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

ø 320 mm (nr 0544)
ø 305 mm (nr 0543)
ø 270 mm (nr 0538)
ø 250 mm (nr 0536)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse

0,30 l/ø 165 mm (nr 0516, 0515)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne

0,60 l (nr 5021)
0,40 l (nr 5020)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,22 l/ø 145 mm (nr 0501, 0512)
0,19 l/ø 145 mm (nr 0506, 0512)
0,18 l/ø 145 mm (nr 0504, 0512)
0,16 l/ø 145 mm (nr 0500, 0512)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

ø 225 mm (nr 0532)
ø 210 mm (nr 0531)
ø 190 mm (nr 0530)
ø 165 mm (nr 0528)



Sosjerka
Sauce boat
Saucière

0,30 l (nr 0582)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose

0,20 l (nr 0579)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,10 l/ø 130 mm (nr 0570, 0572)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval

370 mm (nr 0562)
330 mm (nr 0560)
290 mm (nr 0558)



Serwetnik
Napkin holder
Serviettenhalter

(nr 0592)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer

0,30 l (nr 5005)
0,15 l (nr 5003)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,08 l/ø 120 mm (nr 0580, 0571)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte

240 mm (nr 5112)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer

0,03 l (nr 0590)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer

0,05 l (nr 5001)



Filizanka wysoka ze spodkiem
Cup tall and saucer
Tasse hoch mit Untertasse

0,21 l/ø 145 mm (nr 0503, 0512)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

ø 230 mm (nr 0523)
0,40 l, ø 180 mm (nr 0519)
0,30 l, ø 165 mm (nr 0518)
0,10 l, ø 130 mm (nr 0514)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer

0,03 l (nr 0591)



Kubek
Mug
Kaffeebecher

0,30 l (nr 0510)



Wazon
Vase
Blumenvase

110 mm (nr 0598)



Miska
Bowl
Schüssel

0,35 l, ø 140 mm (nr 0524)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer

0,05 l (nr 0585)



Kubek
Mug
Kaffeebecher


0,25 l (nr 0509)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer

0,05 l (nr 0586)

ATENA




We use robots to finish the edges of semi-finished products.





ATENA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
225 mm (nr 2091)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
275 mm (nr 2096)
210 mm (nr 2090)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,3 l, ø 160 mm (nr 2033)



Maselnica
Butter box
Butterdose
ø 180 mm (nr 2000)



Spodek do jaj
Egg saucer
Eierablage
120 mm (nr 2095)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/ø 110 mm (nr 2004, 3881)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 150 mm (nr 2088, 2089)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,29 l (nr 2029)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/ø 110 mm (nr 2004, 3881)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 150 mm (nr 2088, 2089)

ARIANNA





ARIANNA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 225 mm (nr 1620)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 1647)
ø 270 mm (nr 1638)
ø 260 mm (nr 1636)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 1631)
ø 190 mm (nr 1630)
ø 170 mm (nr 1628)



Półmis okrągły
Round dish
Platte rund
ø 320 mm (nr 2669)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
380 mm (nr 2662)
330 mm (nr 2660)
280 mm (nr 2668)
240 mm (nr 2656)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 6112)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 230 mm (nr 2623)
0,55 l, ø 185 mm (nr 2619)
ø 140 mm (nr 2614)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 2664)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,40 l (nr 2680)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 170 mm (nr 1616, 1617)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,06 l (nr 2685)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,06 l (nr 2686)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,30 l/ø 170 mm (nr 1648, 1617)
0,20 l/ø 160 mm (nr 1610, 1615)
0,09 l/ø 135 mm (nr 1680, 1681)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 2677)
1,00 l (nr 2676)
0,60 l (nr 2674)
0,30 l (nr 2673)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,40 l (nr 2626)
0,40 l (nr 6020)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,25 l (nr 2679)




Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,30 l (nr 2605)
0,15 l (nr 6003)



ARIANNA





BEATA / BOSS





BEATA / BOSS

BOSS / BOSS ETO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,60 l, ø 180 mm (nr 1844)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 1843)
ø 270 mm (nr 1842)
ø 205 mm (nr 1831)
ø 195 mm (nr 1833)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 240 mm (nr 1840)
ø 165 mm (nr 1829)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 90 mm (nr 1827)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 1859)
330 mm (nr 1861)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
280 mm (nr 1858)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
220 mm (nr 1832)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 210 mm (nr 1857)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,40 l, ø 175 mm (nr 1847)



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 195 mm (nr 1863)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,35 l/ø 175 mm (nr 1504, 1915)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 140 mm (nr 1503, 0415)
0,10 l/ø 120 mm (nr 1570, 0481)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 1581)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 1578)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 1587)




Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 1052)





BOSS / BOSS ETO



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 270 mm (nr 1892)
BOSS ETO



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 205 mm (nr 1890)
BOSS ETO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,60 l, ø 180 mm (nr 1844)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,60 l, ø 180 mm (nr 1893)
BOSS ETO



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 1843)
ø 270 mm (nr 1842)
ø 205 mm (nr 1831)
ø 195 mm (nr 1833)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 240 mm (nr 1840)
ø 165 mm (nr 1829)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 90 mm (nr 1827)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,4 l, ø 175 mm (nr 1847)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 210 mm (nr 1857)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 1859)
330 mm (nr 1861)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
280 mm (nr 1858)




Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
220 mm (nr 1832)



Patera okrągła (2 otwory)
Wall plate (2 holes)
Wandteller rund (2 Löcher)
ø 165 mm (nr 0037)



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 195 mm (nr 1863)




CANCUN





CANCUN



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
225 mm (nr 0185)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
295 mm (nr 0187)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
250 mm (nr 0188)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
200 mm (nr 0189)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
160 mm (nr 0190)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,45 l, 160 mm (nr 0191)



Półmis
Dish
Platte
320 mm (nr 0184)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/140 mm (nr 2706, 0183)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/120 mm (nr 2770, 0182)

CELEBRATION





CELEBRATION



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l, 230 mm (nr 2321)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
320 mm (nr 2369)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
275 mm (nr 2337)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
230 mm (nr 2331)
190 mm (nr 2327)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,5 l (nr 2365)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,40 l (nr 2383)



Sosjerka ze spodkiem
Gravy boat and saucer
Sauciere mit Untertasse
0,40 l/190 mm (nr 2383, 2381)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/165 mm (nr 2322, 2314)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
320 mm (nr 2358)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
280 mm (nr 2356)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
230 mm (nr 2323)
0,50 l, 180 mm (nr 2317)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
145 mm (nr 2311)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,20 l (nr 2375)
0,30 l (nr 2373)



Czajnik
Tea pot
Teekanne
1,10 l (nr 2326)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 2378)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 2348)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/145 mm (nr 2304, 2313)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/120 mm (nr 2380, 2371)



Kubek ze spodkiem
Mug and saucer
Kaffebecher mit Untertasse
0,30 l/145 mm (nr 2310, 2313)



Kubek
Mug
Kaffebecher
0,40 l (nr 2340)



Kubek
Mug
Kaffebecher
0,30 l (nr 2310)



Spodek do jaj
Egg saucer
Eierablage
120 mm (nr 2387)



Spodek
Saucer
Untertasse
145 mm (nr 2313)



Spodek
Saucer
Untertasse
190mm (nr 2381)



CELEBRATION

CLASSIC





CLASSIC



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
215 x 215 mm (nr 2521)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,50 l, 185 x 185 mm (nr 2575)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
270 x 270 mm (nr 2536)
215 x 215 mm (nr 2531)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
148 x 148 mm (nr 2556)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
130 x 130 mm (nr 2528)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,10 l, 220 x 220 mm (nr 2535)
0,25 l, 140 x 140 mm (nr 2524)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,65 l, 180 x 180 mm (nr 2534)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,40 l, 145 x 145 mm (nr 2544)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
120 x 120 mm (nr 2533)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
115 x 115 mm (nr 2532)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,17 l, 100 x 100 mm (nr 2527)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,90 l, 85 x 85 mm (nr 2543)



Miska
Bowl
Schüssel
0,35 l, ø 120 mm (nr 2539)



Miska
Bowl
Schüssel
0,10 l, ø 80 mm (nr 2538)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,44 l/175 mm (nr 2585, 2552)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,28 l/150x210 mm (nr 2594, 2595)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/140x190 mm (nr 2526, 2582)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l/143 mm (nr 2559, 2558)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,15 l/140x190 mm (nr 2525, 2582)
0,07 l/110x145 mm (nr 2522, 2573)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/113 mm (nr 2561, 2557)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,41 l (nr 2541)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2553)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2548)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
330x180 mm (nr 2560)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
285x155 mm (nr 2547)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
235x120 mm (nr 2546)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
220x110 mm (nr 2555)

CLASSIC





CORONA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

225 mm (nr 6121)



Bulionówka
Bouillon
Suppenobertasse

0,30 l (nr 6124)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

260 mm (nr 6136)
235 mm (nr 6133)
200 mm (nr 6119)

Isostatic pressed items are made of dry granulate.

DAISY





DAISY



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,65 l, ø 220 mm (nr 4520)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 4543)
ø 270 mm (nr 4538)




Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 240 mm (nr 4534)
ø 205 mm (nr 4521)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 4562)
330 mm (nr 4560)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
280 mm (nr 4558)



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,60 l, ø 300 mm (nr 4529)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,40 l (nr 4581)
0,70 l (nr 4582)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,80 l, ø 260 mm (nr 4526)
0,80 l, ø 210 mm (nr 4523)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,50 l, ø 170 mm (nr 4518)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,20 l, ø 130 mm (nr 4514)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 4504, 4513)
0,10 l/ø 120 mm (nr 4570, 4572)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 4540)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,30 l (nr 4580)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,25 l, 0,20 l (nr 4579)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,22 l (nr 4506)
DAISY HOTEL



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 160 mm (nr 4516)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,22 l/ø 160 mm (nr 4506, 4516)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,08 l (nr 4571)
DAISY HOTEL



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 120 mm (nr 4572)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/ø 120 mm (nr 4571, 4572)



Bulionówka
Bouillon cup
Suppenobertasse
0,30 l (nr 4517)
DAISY HOTEL



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 160 mm (nr 4517, 4516)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 4510)
DAISY HOTEL



DAISY





ELEGANCE




Traditional die casting method includes the production of deep items such as: jugs, sugar bowls, gravy boats etc.



ELEGANCE



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
220 mm (nr 3119)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
270 mm (nr 3138)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
215 mm (nr 3130)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,40 l, 150 mm (nr 3116)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,25 l (nr 3178)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,25 l (nr 3146)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/150 mm (nr 3104, 3114)



Spodek do jaj
Egg saucer
Eierablage
130 mm (nr 3187)



ELISE



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 200 mm (nr 4919)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 4930)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 250 mm (nr 4937)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,38 l (nr 4945)

ETO





ETO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,55 l, ø 230 mm (nr 1921)




Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 200 mm (nr 1920)




Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 200 mm (nr 2820)
VENERE



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 1947)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 1938)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 270 mm (nr 1927)
ø 250 mm (nr 1926)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 2843)
ø 250 mm (nr 2838)
ø 185 mm (nr 2830)
VENERE



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 1931)
ø 185 mm (nr 1930)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
330 mm (nr 1960)
280 mm (nr 1958)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,90 l, ø 230 mm (nr 1923)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,20 l, ø 140 mm (nr 1922)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,45 l/ø 175 mm (nr 1901, 1937)
DOROTA/ETO



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,11 l/ø 120 mm (nr 1980, 1919)
DOROTA/ETO



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 160 mm (nr 1904, 2916)
0,25 l/ø 160 mm (nr 1904, 0316)
0,25 l/ø 140 mm (nr 1904, 0412)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 1909, 1913)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l/ø 145 mm (nr 1907, 1913)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,45 l/ø 175 mm (nr 1888, 1937)
DOROTA-ETO/ETO



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 135 mm (nr 1887, 1871)
DOROTA-ETO/ETO



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,11 l/ø 120 mm (nr 1886, 1919)
DOROTA-ETO/ETO



Talerz głęboki do deseru
Desser plate deep
Dessert-Teller tief
0,20 l, ø 275 mm (nr 1928)



Talerz głęboki do deseru
Desser plate deep
Dessert-Teller tief
0,22 l, ø 270 mm (nr 1925)



ETO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø225 mm (nr 3321)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø210 mm (nr 3331)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø270 mm (nr 3336)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 3310)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 230 mm (nr 5033)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 210 mm (nr 5032)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 280 mm (nr 5038)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 230 mm (nr 5031)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 5045)

GOURMET





GOURMET



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
285 mm (nr 3640)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
280 mm (nr 3638)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
220 mm (nr 3629)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
370 mm (nr 3646)



Półmis
Dish
Plate
370 mm (nr 3660)




Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
230 mm (nr 3623)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
190 mm (nr 3619)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
150 mm (nr 3616)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,80 l, 250 mm (nr 3625)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,60 l (nr 3611)

HOTEL





HOTEL

IDA / LENA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø 260 mm (nr 1129)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,50 l, ø 230 mm (nr 1122)
0,40 l, ø 200 mm (nr 1119)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 1138)
ø 280 mm (nr 1136)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 250 mm (nr 1124)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 230 mm (nr 1133)
ø 210 mm (nr 1131)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 190 mm (nr 1130)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 170 mm (nr 1128)
ø 150 mm (nr 1123)





IDA / LENA

IDA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 225 mm (nr 3019)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 3043)
ø 270 mm (nr 3038)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 250 mm (nr 3036)
ø 225 mm (nr 3032)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 190 mm (nr 3030)
ø 165 mm (nr 3028)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 3062)
330 mm (nr 3060)
280 mm (nr 3058)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 260 mm (nr 3026)
0,90 l, ø 210 mm (nr 3021)
ø 170 mm (nr 3017)
ø 150 mm (nr 3015)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l / ø 145 mm (nr 3006, 3012)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l / ø 130 mm (nr 3007, 3013)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 3010)

LENA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 225 mm (nr 4432)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 4443)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 270 mm (nr 4438)
ø 250 mm (nr 4436)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 4431)

JASTRA





JASTRA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 210 mm (nr 0819)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 260 mm (nr 0836)
ø 240 mm (nr 0834)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 190 mm (nr 0830)
ø 170 mm (nr 0828)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
330 mm (nr 0860)
280 mm (nr 0857)
240 mm (nr 0855)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 8112)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,20 l, ø 230 mm (nr 0823)
ø 120 mm (nr 0814)



Kosz do owoców
Fruit basket
Obstschale
260 mm (nr 0853)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 160 mm (nr 0816, 0815)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 0864)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,40 l (nr 0883)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 0877)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,60 l (nr 8026)
1,10 l (nr 8025)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,30 l (nr 0879)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,15 l (nr 0856)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 8005)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,10 l (nr 847)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 0801, 0812)



Filizanka wysoka ze spodkiem
Cup tall and saucer
Tasse hoch mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 0802, 0812)
0,08 l/ø 110 mm (nr 0880, 0871)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,13 l/ø 130 mm (nr 0800, 0808)
NINA



Filizanka
Cup
Tasse
0,13 l (nr 0800)
NINA



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 130 mm (nr 0808)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,65 l (nr 0885)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,65 l (nr 0886)



JASTRA

JUPITER





JUPITER



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø 300 mm (nr 3229)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 270 mm (nr 3226)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,30 l, ø 230 mm (nr 3220)




Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,80 l, ø 300 mm (nr 3225)
1,00 l, ø 270 mm (nr 3227)



Talerz do sałat
Salad plate
Salatteller
1,00 l, ø 270 mm (nr 3228)



Talerz do risotto
Risotto plate
Risottoteller
1,00 l, ø 270 mm (nr 3277)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 280 mm (nr 3238)
ø 210 mm (nr 3230)



Półmis
Dish
Plate
380 mm (nr 3262)



Półmis
Dish
Plate
330 mm (nr 3260)



Półmis
Dish
Plate
280 mm (nr 3258)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 225 mm (nr 1993)



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
ø 270 mm (nr 1991)



Talerz głęboki do deseru
Plate deep for dessert
Dessert-Teller
ø 270 mm (nr 1994)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 1995)
ø 270 mm (nr 1992)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 1991)



KASKADA



A top-down view of a white ceramic tableware set, including plates, cups, saucers, and a teapot, arranged on a dark wooden surface with blue placemats. Gold-colored cutlery is placed on some of the dishes. The text "KASZUB / HEL" is visible in the top right corner.



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,60 l, ø 295 mm (nr 0221)



Talerz głęboki do pasty
Plate deep for pasta
Pasta Teller tief
0,40 l, ø 260 mm (nr 0235)



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
ø 300 mm (nr 0233)



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,45 l, ø 300 mm (nr 0229)
0,40 l, ø 290 mm (nr 0227)
0,50 l, ø 280 mm (nr 0225)
0,30 l, ø 270 mm (nr 0223)
0,30 l, ø 240 mm (nr 0222)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,35 l, ø 240 mm (nr 0224)
0,25 l, ø 225 mm (nr 0220)
0,23 l, ø 210 mm (nr 0219)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 0343)
ø 265 mm (nr 0338)
ø 190 mm (nr 0230)
ø 170 mm (nr 0228)
ø 160 mm (nr 0328)
ø 140 mm (nr 0326)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
3,00 l (nr 0264)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
2,00 l (nr 0277)



Świecznik
Candlestick
Kerzenständer
110 mm (nr 0266)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 2112)
210 mm (nr 1208)
170 mm (nr 1202)



Półmis
Dish
Plate
380 mm (nr 0262)
330 mm (nr 0260)
300 mm (nr 0258)
280 mm (nr 0257)



Półmis
Dish
Plate
255 mm (nr 0256)
240 mm (nr 0255)
195 mm (nr 0252)



Półmis owalny do ryb
Oval dish for fish
Fishplatte oval
380 mm (nr 0263)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 280 mm (nr 0236)
ø 240 mm (nr 0234)
ø 225 mm (nr 0232)
ø 210 mm (nr 0231)
ø 150 mm (nr 0226)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,60 l, ø 230 mm (nr 0623)
0,60 l, ø 210 mm (nr 0621)
0,20 l, ø 160 mm (nr 0618)
ø 140 mm (nr 0614)



Miska z reliefem
Bowl with relief
Schüssel mit Relief
ø 140 mm (nr 0672)



Bulionówka
Bouillon cup
Suppenobertasse
0,46 l (nr 0633)



Bulionówka
Bouillon cup
Suppenobertasse
0,35 l (nr 0629)



Spodek do masła
Butter dish
Butterschale
ø 90 mm (nr 0670)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 160 mm (nr 0616, 0215)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,32 l/ø 160 mm (nr 0617, 0615)



Bulionówka
Bouillon
Suppenobertasse
0,26 l (nr 0622)



Spodek do
Saucer for
Untertasse für
nr 0603; nr 0602; nr 0620;
nr 0622; nr 0680; nr 0601;
ø 145 mm (nr 0671)



Bulionówka
Bouillon
Suppenobertasse
0,32 l (nr 0619)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,40 l (nr 0683)
0,20 l (nr 0682)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,10 l (nr 0687)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,40 l (nr 0681)
0,20 l (nr 0679)





Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,00 l (nr 0676)
0,60 l (nr 0674)
0,40 l (nr 0673)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,20 l (nr 0655)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
1,00 l (nr 6007)
0,30 l (nr 6006)
0,15 l (nr 6005)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,15 l (nr 0635)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,25 l (nr 6008)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,50 l (nr 0611)
0,30 l (nr 0610)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,05 l (nr 6004)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,20 l (nr 0607)
0,15 l (nr 0675)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 160 mm (nr 0606, 0615)
0,20 l/ø 150 mm (nr 0601, 0605)
0,15 l/ø 135 mm (nr 0600, 0604)
0,09 l/ø 120 mm (nr 0680, 0613)



Kubek z reliefem
Mug with relief
Kaffeebecher mit Relief
0,40 l (nr 0625)
0,25 l (nr 0624)



Kubek z reliefem
Mug with relief
Kaffeebecher mit Relief
0,10 l (nr 0628)



Filiżanka wysoka ze spodkiem
Cup tall and saucer
Tasse hoch mit Untertasse
0,20 l/ø 120 mm (nr 0602, 0613)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 0667)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,18 l (nr 0603)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,26 l (nr 0620)





LODGE



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 240 mm (nr 3320)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,80 l, ø 235 mm (nr 3323)
0,15 l, ø 140 mm (nr 3314)



Patera
Plate slant
Schale
ø 300 mm (nr 3335)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 280 mm (nr 3338)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 220 mm (nr 3330)


MALIBU





MALIBU

MADRYT



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 200 mm (nr 4381)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,4 l, ø 230 mm (nr 4383)
0,4 l, ø 150 mm (nr 4385)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 260 mm (nr 4386)
ø 200 mm (nr 4380)



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 150 mm (nr 4379)
ø 120 mm (nr 4389)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
305 x 305 mm (nr 4396)
255 x 255 mm (nr 4398)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 150 mm (nr 4172, 4379)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
310 x 240 mm (nr 4393)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 120 mm (nr 4171, 4389)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
290 x 130 mm (nr 4392)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 4399)





MADRYT



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 120 mm (nr 3113)



Miska
Bowl
Schüssel
ø 115 mm (nr 3174)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
185 mm (nr 3118)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
180 mm (nr 3122)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
179 mm (nr 3124)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
175 mm (nr 3121)
140 mm (nr 3123)



Półmis
Dish
Plate
210 mm (nr 3156)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
90 mm (nr 3176)



Spodek do masła
Butter dish
Butterschale
ø 95 mm (nr 3182)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 150 mm (nr 3101, 2089)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,14 l/150 mm (nr 3107, 3175)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,13 l/150 mm (nr 3183, 3175)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,06 l/150 mm (nr 3180, 3175)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,28 l (nr 3110)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,32 l (nr 3111)

MARIA





MARIA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,35 l, ø 230 mm (nr 3520)



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,50 l, ø 270 mm (nr 3528)



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,50 l, ø 270 mm (nr 3527)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 320 mm (nr 3569)
ø 300 mm (nr 3543)
ø 280 mm (nr 3536)
ø 260 mm (nr 3538)
ø 220 mm (nr 3521)
ø 190 mm (nr 3530)
ø 170 mm (nr 3529)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,40 l, ø 230 mm (nr 3523)
ø 160 mm (nr 3518)



Miska do mussli
Bowl
Schüssel
0,40 l, ø 130 mm (nr 3514)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 200 mm (nr 3524)
0,10 l, ø 165 mm (nr 3522)
ø 125 mm (nr 3513)



Czarka
Bowl
Schüssel
0,25 l, ø 115 mm (nr 3502)
0,15 l, ø 95 mm (nr 3501)
0,08 l, ø 75 mm (nr 3500)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 3562)
330 mm (nr 3560)
280 mm (nr 3558)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 3512)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
3,00 l (nr 3564)



Sosjerka
Sauce boat
Saucière
0,40 l (nr 3582)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,20 l (nr 3578)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
0,40 l (nr 3574)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,00 l (nr 3540)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,30 l (nr 3579)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 3511)
0,30 l (nr 3510)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,35 l/ø 170 mm (nr 3507, 3516)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 150 mm (nr 3503, 3515)
0,10 l/ø 120 mm (nr 3570, 3571)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l/ø 150 mm (nr 3506, 3515)
0,09 l/ø 120 mm (nr 3580, 3571)
MARIA HOTEL



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,32 l/ø 170 mm (nr 3517, 3516)
MARIA HOTEL



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 170 mm (nr 3519, 3516)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
1,00 l (nr 3583)
0,60 l (nr 3576)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,25 l (nr 3577)



Spodek do jaj
Egg saucer
Eierablage
ø 130 mm (nr 3568)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,06 l (nr 3586)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,06 l (nr 3587)

MARIA



MARRAKESZ





MARRAKESZ




Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,55 l, ø 200 mm (nr 4281)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,60 l, 180 x 180 mm (nr 4288)




Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 260 mm (nr 4286)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
305 x 305 mm (nr 4296)
255 x 255 mm (nr 4287)
205 x 205 mm (nr 4297)
170 x 170 mm (nr 4295)
110 x 110 mm (nr 4294)




Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 200 mm (nr 4280)
ø 175 mm (nr 4298)




Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
310 x 240 mm (nr 4293)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,40 l, ø 230 mm (nr 4283)
0,35 l, ø 150 mm (nr 4285)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
290 x 130 mm (nr 4292)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
240 x 130 mm (nr 4291)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,25 l (nr 4278)
0,10 l (nr 4277)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 4290)



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 150 mm (nr 4279)
ø 120 mm (nr 4289)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 4299)



MELODY





MELODY



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø230 mm (nr 5022)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø270 mm (nr 5037)
ø260 mm (nr 5036)
ø200 mm (nr 5030)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø255 mm (nr 5035)



Miska
Bowl
Schüssel
0,80 l, ø195 mm (nr 5023)



Miska
Bowl
Schüssel
0,20 l, ø120 mm (nr 5012)



Bulionówka
Bouillon cup
Suppenobertasse
0,40 l (nr 5014)



Bulionówka
Bouillon cup
Suppenobertasse
0,30 l (nr 5015)



Spodek
Saucer
Untertasse
ø160 mm (nr 5016)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø160 mm (nr 5015, 5016)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
0,30 l (nr 5024)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,19 l (nr 5007)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l/ø160 mm (nr 5007, 5016)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 5010)

MERKURY



MERKURY



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
220 mm (nr 0720)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
280 mm (nr 0739)
250 mm (nr 0736)
240 mm (nr 0734)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
210 mm (nr 0731)
190 mm (nr 0730)
160 mm (nr 0728)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
380 mm (nr 0762)
340 mm (nr 0760)
290 mm (nr 0758)
230 mm (nr 0754)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
215 mm (nr 7304)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,50 l, 210 mm (nr 0721)
0,30 l, 180 mm (nr 0719)
0,20 l, 150 mm (nr 0718)
130 mm (nr 0714)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
3,00 l (nr 0764)



Sosjerka
Sauce boat
Saucière
0,30 l (nr 0782)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,32 l/160 mm (nr 0716, 0715)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/160 mm (nr 0717, 0715)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 0777)
0,60 l (nr 0774)
0,30 l (nr 0773)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 0779)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,15 l (nr 7005)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,03 l (nr 7001)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0710)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/150 mm (nr 0703, 0713)
0,20 l/140 mm (nr 0701, 0712)
0,15 l/140 mm (nr 0700, 0712)
0,07 l/110 mm (nr 0780, 0771)



Kieliszek do jaj
Egg cup
Eierbecher
(nr 0787)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,05 l (nr 0785)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,05 l (nr 0786)



Serwetnik
Napkin holder
Serviettenhalter
(nr 0789)



MERKURY



MILANO / VENUS





MILANO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,70 l, ø 270 mm (nr 0626)
ø 210 mm (nr 0650)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 0643)
ø 255 mm (nr 0636)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 240 mm (nr 0634)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 0632)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 190 mm (nr 0630)



Miska
Bowl
Schüssel
110 mm (nr 0662)



Półmis
Dish
Plate
270 mm (nr 0658)
240 mm (nr 0656)




Czajnik
Tea Pot
Teekanne
0,40 l (nr 6021)



VENUS



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,20 l, ø 220 mm (nr 0989)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 260 mm (nr 0996)
ø 245 mm (nr 0923)
ø 240 mm (nr 0994)
ø 205 mm (nr 0922)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 200 mm (nr 0992)
ø 180 mm (nr 0991)
ø 150 mm (nr 0990)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
170 mm (nr 0998)
145 mm (nr 0997)



Miska
Bowl
Schüssel
5,00 l, ø 300 mm (nr 0952)
0,50 l, ø 200 mm (nr 0950)



Miska
Bowl
Schüssel
2,40 l, ø 250 mm (nr 0951)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 0964)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,30 l (nr 0981)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 0974)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,30 l (nr 0978)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,25 l (nr 0988)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,30 l (nr 0977)

NADIA


Carrying the goods at various stages takes place by means of special suckers.



NADIA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 285 mm (nr 2138)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,35 l, ø 275 mm (nr 2134)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l, ø 240 mm (nr 4124)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 235 mm (nr 2121)
ø 225 mm (nr 2019)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø 220 mm (nr 2125)
0,50 l, ø 195 mm (nr 2120)
0,50 l, ø 180 mm (nr 2118)



Talerz głęboki do deseru
Plate deep for dessert
Dessert-Teller
0,20 l, ø 270 mm (nr 2135)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,60 l, ø 260 mm (nr 2026)
ø 230 mm (nr 2123)
0,55 l, ø 185 mm (nr 2018)
ø 160 mm (nr 2025)
ø 140 mm (nr 2115)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 2143)
ø 270 mm (nr 2038)
ø 260 mm (nr 2036)
ø 240 mm (nr 2034)
ø 210 mm (nr 2031)
ø 190 mm (nr 2030)
ø 170 mm (nr 2128)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 290 mm (nr 2133)
ø 280 mm (nr 2136)
ø 230 mm (nr 2130)
ø 160 mm (nr 2028)



Półmis okrągły
Round dish
Platte rund
ø 320 mm (nr 2069)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
3,00 l (nr 0364)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,35 l (nr 0382)



Bulionówka
Bouillon cup
Suppenobertasse
0,50 l/ø 185 mm (nr 0336, 0317)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 165 mm (nr 0319, 0312)



Kieliszek do jaj
Egg cup
Eierbecher
(nr 2187)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,06 l (nr 2185)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,06 l (nr 2186)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 0377)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,10 l (nr 3025)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 0379)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 3005)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,50 l/ø 185 mm (nr 0309, 0317)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,22 l/ø 160 mm (nr 0307, 0316)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 155 mm (nr 0306, 0315)
0,10 l/ø 135 mm (nr 0300, 0313)
0,08 l/ø 120 mm (nr 0383, 0314)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/ø 120 mm (nr 0383, 2981)
NADIA/ETO




Taca
Tray
Stollenplatte
350 mm (nr 2099)

NADIA






NAOMI



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 220 mm (nr 6120)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 170 mm (nr 6117)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 270 mm (nr 6138)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,38 l (nr 6140)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 220 mm (nr 6130)



Edges of semi-finished products are finished with sponges.



NEPTUN



Mechanical glazing of products.



NEPTUN


OPERA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 225 mm (nr 2420)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
0,30 l (nr 2473)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 2443)
ø 270 mm (nr 2438)
ø 250 mm (nr 2436)
ø 225 mm (nr 2432)
ø 210 mm (nr 2431)
ø 190 mm (nr 2430)
ø 165 mm (nr 2428)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
0,40 l (nr 2422)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
330 mm (nr 2460)
290 mm (nr 2458)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,15 l (nr 2405)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 2408)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,05 l (nr 2001)



Kubek
Mug
Kaffebecher
0,30 l (nr 2410)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,22 l/ø 145 mm (nr 2406, 2412)
0,19 l/ø 145 mm (nr 2407, 2412)
0,16 l/ø 145 mm (nr 2401, 2412)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,35 l, ø 180 mm (nr 2419)
ø 165 mm (nr 2418)
0,10 l, ø 130 mm (nr 2414)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 130 mm (nr 2480, 2472)



Miska
Bowl
Schüssel
0,35 l, ø 140 mm (nr 2424)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/ø 130 mm (nr 2470, 2472)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Unter-
tasse
0,32 l/ø 165 mm (nr 2417, 2415)





OPERA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
220 mm (nr 3620)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
270 mm (nr 3639)
220 mm (nr 3631)



Półmis
Dish
Plate
330 mm (nr 3659)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 3610)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/145 mm (nr 1503, 3612)




Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
230 mm (nr 3624)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
180 mm (nr 3618)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
140 mm (nr 3617)



ORIENTAL



Półmis
Dish
Plate
280 mm (nr 5158)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
250 mm (nr 5136)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
150 mm (nr 5115)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
210 mm (nr 5130)



RITA





RITA



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø320 mm (nr 0446)
ø300 mm (nr 0447)



Talerz płytki owalny
Plate flat oval
Teller flach Oval
300 mm (nr 0449)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
300 mm (nr 0434)
265 mm (nr 0436)
215 mm (nr 0428)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
220 mm (nr 0448)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
320 mm (nr 0439)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
320 mm (nr 0440)
210 mm (nr 0432)



Półmis do ryb
Fish dish
Fishplatte
305 mm (nr 0443)



Talerz do steków
Steak plate
Steakteller
305 mm (nr 0433)



Talerz do steków
Steak plate
Steakteller
305 mm (nr 0454)



Półmis do steków
Steak dish
Steakplatte
305 mm (nr 0442)



Półmis do steków
Steak dish
Steakplatte
305 mm (nr 0431)



Talerz trójdzielny
Tripartite plate
Plate rund dreiteilig
ø260 mm (nr 0453)



Talerz trójdzielny
Tripartite plate
Plate rund dreiteilig
ø250 mm (nr 0452)



Talerz trójdzielny
Tripartite plate
Plate rund dreiteilig
ø255 mm (nr 0499)



Patera
Wall plate
Schale
ø300 mm (nr 0435)



Patera skośna
Wall plate slanting
Schale schräg
ø300 mm (nr 0444)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
275 mm (nr 0462)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
215 mm (nr 4312)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
195 mm (nr 4308)
140 mm (nr 4302)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
185 mm (nr 0455)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
170 mm (nr 0441)




Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
155 mm (nr 4304)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
120 mm (nr 0497)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
200 x 100 mm (nr 4301)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
150 mm (nr 0424)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
110 mm (nr 0425)



Miska
Bowl
Schüssel
0,80 l, ø 195 mm (nr 0418)





RITA



Miska
Bowl
Schüssel
ø 230 mm (nr 0423)
0,80 l, ø 170 mm (nr 0476)
0,50 l, ø 150 mm (nr 0421)



Miska
Bowl
Schüssel
0,70 l, ø 185 mm (nr 0419)



Miska
Bowl
Schüssel
0,35 l, 120 mm (nr 0474)



Miska
Bowl
Schüssel
0,21 l, 115 mm (nr 0414)



Miska
Bowl
Schüssel
ø 140 mm (nr 0478)



Miska
Bowl
Schüssel
0,30 l, ø 115 mm (nr 0417)



Miska
Bowl
Schüssel
0,25 l, ø 110 mm (nr 0416)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,07 l/ø 110 mm (nr 0470, 0473)



RIVER





RIVER



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

ø 225 mm (nr 4820)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

ø 305 mm (nr 4843)
ø 270 mm (nr 4838)
ø 240 mm (nr 4834)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

ø 210 mm (nr 4831)
ø 170 mm (nr 4828)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval

320 mm (nr 4860)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval

320 mm (nr 4859)
280 mm (nr 4858)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

ø 300 mm (nr 4825)
ø 270 mm (nr 4827)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

ø 210 mm (nr 4821)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

0,45 l, ø 150 mm (nr 4818)



Bulionówka
Bouillon
Suppenobertasse

0,30 l (nr 4817)



Spodek
Saucer
Untertasse

155 mm (nr 4815)



Spodek
Saucer
Untertasse

135 mm (nr 4816)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse

0,30 l/155 mm (nr 4817, 4815)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer

0,03 l (nr 4885)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer

0,03 l (nr 4886)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,30 l/ø 155 mm (nr 4808, 4815)
0,19 l/ø 155 mm (nr 4806, 4815)



Filiżanka
Cup
Tasse

0,08 l (nr 4870)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose

0,25 l (nr 4879)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer

0,30 l (nr 4805)



Kubek
Mug
Kaffeebecher

0,30 l (nr 4810)



RIVER





ROMA

Fast firing (approx. 1410 °C), the universal construction of the kiln allows firing of different assortment at the same time.



ROMA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 285 mm (nr 2138)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,35 l, ø 275 mm (nr 2134)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l, ø 240 mm (nr 4124)




Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 235 mm (nr 2121)
ø 225 mm (nr 2019)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø 220 mm (nr 2125)
0,50 l, ø 195 mm (nr 2120)
0,50 l, ø 180 mm (nr 2118)



Talerz głęboki do deseru
Plate deep for dessert
Dessert-Teller
0,20 l, ø 270 mm (nr 2135)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 2143)
ø 270 mm (nr 2038)
ø 260 mm (nr 2036)
ø 240 mm (nr 2034)
ø 210 mm (nr 2031)
ø 190 mm (nr 2030)
ø 170 mm (nr 2128)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 290 mm (nr 2133)
ø 280 mm (nr 2136)
ø 230 mm (nr 2130)
ø 160 mm (nr 2028)



Półmis okrągły
Round dish
Platte rund
ø 320 mm (nr 2069)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 2162)
320 mm (nr 2160)
280 mm (nr 2157)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 2108)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,60 l, ø 260 mm (nr 2026)
ø 230 mm (nr 2123)
0,55 l, ø 185 mm (nr 2018)
ø 160 mm (nr 2025)
ø 140 mm (nr 2115)



Filiżanka wysoka ze spodkiem
Cup tall and saucer
Tasse hoch mit Untertasse
0,25 l/ø 155 mm (nr 1606, 2315)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l/ø 145 mm (nr 2007, 2013)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 140 mm (nr 2070, 2012)



Taca
Tray
Stollenplatte
350 mm (nr 2099)



Kieliszek do jaj
Egg cup
Eierbecher
(nr 2187)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,06 l (nr 2185)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,06 l (nr 2186)

ROMA





ROMA ETO





Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l, ø 235 mm (nr 2920)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,30 l, ø 225 mm (nr 2921)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 220 mm (nr 2922)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,6 l, ø 260 mm (nr 2926)
1,2 l, ø 230 mm (nr 2925)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 320 mm (nr 2959)
ø 305 mm (nr 2934)
ø 260 mm (nr 2924)
ø 190 mm (nr 2927)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 280 mm (nr 2938)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 230 mm (nr 2930)
ø 210 mm (nr 2931)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 2962)
320 mm (nr 2960)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
280 mm (nr 2958)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2910)





Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 305 mm (nr 0333)
ø 225 mm (nr 0349)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 0332)
ø 270 mm (nr 0358)
ø 256 mm (nr 0346)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 225 mm (nr 0334)
ø 190 mm (nr 0348)
ø 165 mm (nr 0351)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,28 l, ø 160 mm (nr 0344)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,20 l, ø 140 mm (nr 0342)



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 165 mm (nr 0323)
ø 145 mm (nr 0322)
ø 120 mm (nr 0321)



Spodek combi do
Saucer combi for
Untertasse combi für
nr 0350; nr 0305; nr 0318; 0311;
ø 155 mm (nr 0323)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,22 l (nr 0303)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,22 l/ø 145 mm (nr 0303, 0322)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l/ø 155 mm (nr 0305, 0350)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 140 mm (nr 0380, 0308)



Filiżanka
Cup
Tasse
0,08 l (nr 0302)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/ø 120 mm (nr 0302, 0321)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 155 mm (nr 0318, 0350)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0311)






RONDO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,90 l, ø210 mm (nr 4320)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø270 mm (nr 4337)
ø220 mm (nr 4330)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø175 mm (nr 4328)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,75 l, ø160 mm (nr 4316)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 4315)



ROYAL





ROYAL



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,35 l, ø230 mm (nr 1431)



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,50 l, ø270 mm (nr 1478)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø290 mm (nr 1439)
ø270 mm (nr 1435)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø215 mm (nr 1433)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,70 l, ø260 mm (nr 1426)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,80 l, ø210 mm (nr 1451)
0,50 l, ø170 mm (nr 1444)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,35 l, ø150 mm (nr 1442)
0,25 l, ø130 mm (nr 1443)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,40 l, 160 mm (nr 1409)



Salaterka
Salad bowl olives
Salatschüssel
1,50 l, ø260 mm (nr 1428)



Salaterka
Salad bowl olives
Salatschüssel
0,80 l, ø210 mm (nr 1452)

SAN MARINO



Prostokątny talerz płytki
Rectangular plate flat
Teller flach rechteckig
355x265 mm (nr 4340)



Prostokątny talerz płytki
Rectangular plate flat
Teller flach rechteckig
290 x130 mm (nr 4336)



Prostokątny talerz płytki
Rectangular plate flat
Teller flach rechteckig
310 x240 mm (nr 4338)



Prostokątny talerz płytki
Rectangular plate flat
Teller flach rechteckig
240 x130 mm (nr 4334)



SCANDIA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,30 l, ø 210 mm (nr 0919)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 0943)
ø 280 mm (nr 0939)
ø 265 mm (nr 0936)
ø 240 mm (nr 0934)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 0931)
ø 190 mm (nr 0930)
ø 170 mm (nr 0928)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
360 mm (nr 0956)
250 mm (nr 0955)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
330 mm (nr 0960)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
320 mm (nr 0958)
280 mm (nr 0957)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 140 mm (nr 0901, 0912)

Products are subject to quality control at every stage of production.

SESSION



Hand painting of products with ceramic paints.





SESSION



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,90 l, ø 210 mm (nr 0647)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 260 mm (nr 0645)
ø 200 mm (nr 0646)



Miska
Bowl
Schüssel
0,80 l, ø 160 mm (nr 0642)



Filizanka
Cup
Tasse
0,25 l (nr 0652)



Filizanka
Cup
Tasse
0,10 l (nr 0651)



Spodek
Cup
Tasse
ø 150 mm (nr 0644)
ø 120 mm (nr 0654)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 120 mm (nr 0651, 0654)




Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 150 mm (nr 0652, 0644)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 0648)

SONIA






SONIA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 285 mm (nr 2138)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,35 l, ø 275 mm (nr 2134)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l, ø 240 mm (nr 4124)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 235 mm (nr 2121)
ø 225 mm (nr 2019)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø 220 mm (nr 2125)
0,50 l, ø 195 mm (nr 2120)
0,50 l, ø 180 mm (nr 2118)



Talerz głęboki do deseru
Plate deep for dessert
Dessert-Teller
0,20 l, ø 270 mm (nr 2135)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 2143)
ø 270 mm (nr 2038)
ø 260 mm (nr 2036)
ø 240 mm (nr 2034)
ø 210 mm (nr 2031)
ø 190 mm (nr 2030)
ø 170 mm (nr 2128)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 290 mm (nr 2133)
ø 280 mm (nr 2136)
ø 230 mm (nr 2130)
ø 160 mm (nr 2028)



Półmis okrągły
Round dish
Platte rund
ø 320 mm (nr 2069)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 2162)
320 mm (nr 2160)
280 mm (nr 2157)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 2108)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,60 l, ø 260 mm (nr 2026)
ø 230 mm (nr 2123)
0,55 l, ø 185 mm (nr 2018)
ø 160 mm (nr 2025)
ø 140 mm (nr 2115)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 0464)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,30 l (nr 0482)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 0477)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,50 l (nr 4024)
1,00 l (nr 0445)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 0479)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 4003)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 160 mm (nr 0403, 0316)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 160 mm (nr 0406, 0316)
0,10 l/ø 135 mm (nr 0400, 0313)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 140 mm (nr 0406, 0412)
0,10 l/ø 120 mm (nr 0400, 0481)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 160 mm (nr 0407, 0316)



Taca
Tray
Stollenplatte
350 mm (nr 2099)



Kieliszek do jaj
Egg cup
Eierbecher
(nr 2187)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,06 l (nr 2185)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,06 l (nr 2186)

SONIA




STONE AGE






	Talerz głęboki Plate deep Teller tief 230 mm (nr 4620)
	
	Talerz płytki Plate flat Teller flach 330 mm (nr 4658)
	Talerz płytki Plate flat Teller flach 280 mm (nr 4638)
	Talerz płytki Plate flat Teller flach 250 mm (nr 4636)
	Talerz płytki Plate flat Teller flach 210 mm (nr 4631)
	Pótmis owalny Oval dish Platte oval 380 mm (nr 4662)
	Pótmis owalny Oval dish Platte oval 350 x 200 mm (nr 4660)
	Taca-pótmis owalny Oval dish Platte oval 350 x 135 mm (nr 4659)

	Salaterka Salad bowl Salatschüssel 285 mm (nr 4628)
	
	Salaterka Salad bowl Salatschüssel 220 mm (nr 4622)
	
	Salaterka Salad bowl Salatschüssel 0,35 l, 180 mm (nr 4618)
	
	Salaterka Salad bowl Salatschüssel 140 mm (nr 4614)
	
	Talerz płytki (Spodek) Plate flat (Saucer) Teller flach (Untertasse) 170 mm (nr 4612)
	Talerz płytki (Spodek) Plate flat (Saucer) Teller flach (Untertasse) 125 mm (nr 4613)

	Filiżanka Cup Tasse 0,30 l (nr 4609)
	Filiżanka ze spodkiem Cup and saucer Tasse mit Untertasse 0,28 l/170 mm (nr 4608, 4612)
	Filiżanka ze spodkiem Cup and saucer Tasse mit Untertasse 0,25 l/170 mm (nr 4606, 4612)
	Filiżanka ze spodkiem Cup and saucer Tasse mit Untertasse 0,10 l/125 mm (nr 4670, 4613)
	Kubek Mug Kaffeebecher 0,36 l (nr 4611)
	Kubek Mug Kaffeebecher 0,35 l (nr 4610)



SUNNY





SUNNY

SUNRISE



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

215 mm (nr 4121)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

310 mm (nr 4139)
280 mm (nr 4138)
220 mm (nr 4132)



Półmis
Dish
Platte

330 mm (nr 4159)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

300 mm (nr 4125)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

230 mm (nr 4122)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

170 mm (nr 4115)



Filiżanka
Cup
Tasse

0,20 l (nr 4106)
0,10 l (nr 4102)



Spodek
Saucer
Untertasse

160 mm (nr 4107)
120 mm (nr 4103)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,20 l/160 mm (nr 4106, 4107)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,10 l/120 mm (nr 4102, 4103)



Kubek
Mug
Kaffeebecher

0,30 l l (nr 4110)






SUNRISE



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
205 mm (nr 3819)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
285 mm (nr 3838)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
245 mm (nr 3834)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
205 mm (nr 3830)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
190 mm (nr 3828)



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
265 mm (nr 3829)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
320 mm (nr 1028)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
210 mm (nr 1025)
160 mm (nr 1024)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/145 mm (nr 2088, 3812)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/110 mm (nr 2004, 3881)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 3878)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 3846)

SWAN





SWAN



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

230 mm (nr 2320)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

210 mm (nr 2385)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

320 mm (nr 2338)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

150 mm (nr 2384)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

270 mm (nr 2336)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,28 l/155 mm (nr 2803, 2332)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

210 mm (nr 2330)

TIAGO





TIAGO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,55 l, ø 230 mm (nr 1325)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 1329)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 200 mm (nr 1326)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 185 mm (nr 1333)




Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 230 mm (nr 1332)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 200 mm (nr 1391)
TIAGO HOTEL



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
ø 140 mm (nr 1337)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 250 mm (nr 1392)
TIAGO HOTEL



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 1343)




Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 185 mm (nr 1390)
TIAGO HOTEL



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 270 mm (nr 1327)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,45 l/ø 175 mm (nr 1901, 1384)
DOROTA



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 250 mm (nr 1334)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,11 l/ø 120 mm (nr 1980, 1383)
DOROTA

TOSCA RELIEF



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 300 mm (nr 3428)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 310 mm (nr 3432)
ø 270 mm (nr 3425)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 290 mm (nr 3426)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 3421)



TRAPO






TRAPO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø285 mm (nr 2138)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,35 l, ø275 mm (nr 2134)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l, ø240 mm (nr 4124)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø235 mm (nr 2121)
ø225 mm (nr 2019)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø220 mm (nr 2125)
0,50 l, ø195 mm (nr 2120)
0,50 l, ø180 mm (nr 2118)



Talerz głęboki do deseru
Plate deep for dessert
Dessert-Teller
0,20 l, ø270 mm (nr 2135)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø305 mm (nr 2143)
ø270 mm (nr 2038)
ø260 mm (nr 2036)
ø240 mm (nr 2034)
ø210 mm (nr 2031)
ø190 mm (nr 2030)
ø170 mm (nr 2128)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø290 mm (nr 2133)
ø280 mm (nr 2136)
ø230 mm (nr 2130)
ø160 mm (nr 2028)



Półmis okrągły
Round dish
Platte rund
ø320 mm (nr 2069)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 2162)
320 mm (nr 2160)
280 mm (nr 2157)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 2108)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,10 l, ø235 mm (nr 2523)
0,60 l, ø185 mm (nr 2518)
0,25 l, ø140 mm (nr 2514)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
0,60 l, ø190 mm (nr 2554)
0,50 l, ø160 mm (nr 2578)



Miska
Bowl
Schüssel
ø130 mm (nr 2569)



Miska
Bowl
Schüssel
ø125 mm (nr 2576)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 2564)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,40 l (nr 2583)
TRAPO BIS



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,10 l (nr 5025)
TRAPO BIS



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 2579)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,20 l (nr 5006)
TRAPO BIS



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,15 l (nr 2505)

TRAPO





TRAPO

UNIVERSAL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2516)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,30 l/ø 160 mm (nr 2507, 2515)
0,20 l/ø 145 mm (nr 2503, 2512)
0,10 l/ø 120 mm (nr 2570, 2571)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 2520)



Filizanka
Cup
Tasse
0,30 l (nr 2509)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2510)
0,20 l (nr 2549)



Filizanka
Cup
Tasse
0,20 l (nr 2501)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2530)



Filizanka
Cup
Tasse
0,10 l (nr 2500)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2592)
TRAPO II



Spodek
Saucer
Untertasse
ø 165 mm (nr 2529)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 2508)



Spodek do jaj
Egg saucer
Eierablage
ø 130 mm (nr 2587)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,20 l (nr 2542)



Taca
Tray
Stollenplatte
350 mm (nr 2099)





UNIVERSAL



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,35 l, ø220 mm (nr 1194)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø190 mm (nr 1195)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø150 mm (nr 1196)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø135 mm (nr 1197)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø245 mm (nr 1191)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø220 mm (nr 1192)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø190 mm (nr 1193)



VANILLA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,50 l, 215 mm (nr 1802)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
320 mm (nr 1803)
285 mm (nr 1836)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
210 mm (nr 1830)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,55 l (nr 1801)



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 1800)

VICTORIA





VICTORIA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,40 l, 230 mm (nr 2720)
0,25 l, 215 mm (nr 2719)



Talerz głęboki do past
Deep plate to pasta
Pasta Teller
270 mm (nr 2827)
VICTORIA HOTEL



Talerz płytki kwadratowy
Plate flat square
Teller flach rechteckig
320 mm (nr 2769)
280 mm (nr 2738)
260 mm (nr 2736)



Talerz płytki kwadratowy
Plate flat square
Teller flach rechteckig
210 mm (nr 2731)
190 mm (nr 2730)
170 mm (nr 2728)
155 mm (nr 2727)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig
380 mm (nr 2762)
320 mm (nr 2758)
280 mm (nr 2760)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
240 mm (nr 7112)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,80 l, 230 mm (nr 2723)
0,60 l, 180 mm (nr 2718)
0,25 l, 130 mm (nr 2714)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,40 l/170 mm (nr 2741, 2724)
0,30 l/170 mm (nr 2716, 2724)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,32 l/170 mm (nr 2817, 2816)
VICTORIA HOTEL



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 2764)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,40 l (nr 2782)



Sosjerka ze spodkiem
Sauce boat and saucer
Sauciere mit Untertasse
0,40 l/190 mm (nr 2782, 2781)



Spodek
Saucer
Untertasse
190 mm (nr 2781)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
210 mm (nr 2899)
VICTORIA HOTEL



Naczynie do przystawek
Side dish
Dippschale
1/4 (nr 2897)
VICTORIA HOTEL



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
1,35 l (nr 2777)
0,30 l (nr 2763)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,00 l (nr 2721)
0,40 l (nr 2722)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,30 l (nr 2779)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,30 l (nr 2789)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l/155 mm (nr 2806, 2815)
0,08 l/125 mm (nr 2870, 2871)
VICTORIA HOTEL



Filizanka wysoka ze spodkiem
Cup tall and saucer
Tasse hoch mit Untertasse
0,25 l/145 mm (nr 2702, 2713)
0,20 l/145 mm (nr 2706, 2713)
0,09 l/115 mm (nr 2770, 2771)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,28 l/170 mm (nr 2703, 2717)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,24 l/145 mm (nr 2700, 2713)
0,22 l/145 mm (nr 2701, 2713)



Kubek ze spodkiem
Mug and saucer
Kaffebecher mit Untertasse
0,35 l/160 mm (nr 2740, 2711)



Kubek
Mug
Kaffebecher
0,35 l (nr 2740)
0,30 l (nr 2710)

VICTORIA





VICTORIA



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,30 l (nr 2705)
0,15 l (nr 2704)



Talerz do deseru
Deep plate dessert
Dessert-Teller
260 mm (nr 2825)
VICTORIA HOTEL



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,05 l (nr 2805)
VICTORIA HOTEL



Serwetnik
Napkin holder
Serviettenhalter
(nr 2792)



Spodek do jaj
Egg saucer
Eierablage
115 mm (nr 2787)



Świecznik
Candlestick
Kerzenständer
130 mm (nr 2766)



Czarka
Bowl
Schüssel
0,20 l (nr 2807)
0,10 l (nr 2808)
VICTORIA HOTEL



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,06 l (nr 2785)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,06 l (nr 2786)

WASABI






WASABI




Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
180X180 mm (nr 3420)



Półmis
Dish
Platte
320 mm (nr 3462)




Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
260 mm (nr 3436)
210 mm (nr 3430)



Półmis
Dish
Platte
300 mm (nr 3461)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
160 mm (nr 3418)



Półmis
Dish
Platte
325x100 mm (nr 3463)



Miska
Bowl
Schüssel
0,60 l, 160 mm (nr 3417)



Miska
Bowl
Schüssel
0,10 l, 100 mm (nr 3411)



WERSAL





WERSAL



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 225 mm (nr 2220)



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 200 mm (nr 2250)



Talerz głęboki z pokrywą
Plate deep with lid
Teller tief mit Deckel
ø 200 mm (nr 2252)



Talerz głęboki do deseru
Dessert plate
Dessert-Teller
0,20 l, ø 270 mm (nr 2249)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 305 mm (nr 2243)
ø 290 mm (nr 2241)
ø 270 mm (nr 2238)
ø 260 mm (nr 2236)
ø 240 mm (nr 2234)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 210 mm (nr 2231)
ø 190 mm (nr 2230)
ø 170 mm (nr 2228)
ø 160 mm (nr 2288)



Półmis okrągły
Round dish
Platte rund
ø 320 mm (nr 2269)



Półmis owalny
Oval dish
Platte oval
360 mm (nr 2262)
320 mm (nr 2260)
280 mm (nr 2257)
240 mm (nr 2256)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
210 mm (nr 2233)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
245 mm (nr 2244)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel
1,00 l, ø 210 mm (nr 2221)
0,60 l, ø 180 mm (nr 2218)
0,40 l, ø 160 mm (nr 2216)
0,15 l, ø 120 mm (nr 2217)



Miska
Bowl
Schüssel
0,35 l, ø 140 mm (nr 2245)



Miska
Bowl
Schüssel
0,55 l, ø 135 mm (nr 2224)
0,23 l, ø 115 mm (nr 2283)



Czarka
Bowl
Schüssel
0,05 l, ø 75 mm (nr 2207)



Pojemnik do saszetek
Tea bags box
Behälter
150 x 90 x 70 mm (nr 2276)
110 x 70 mm (nr 2278)



Pojemnik do saszetek
Tea bags box
Behälter
90 x 70 mm (nr 2277)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne
0,75 l (nr 2274)
0,30 l (nr 2273)



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,25 l (nr 2223)
0,40 l (nr 2222)



Wkład do czajnika
Teapot infuser
Teesieb für Teekanne
0,40 l (nr 0051)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,20 l (nr 2279)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,30 l (nr 2205)
0,15 l (nr 2204)
0,05 l (nr 2203)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere
0,30 l (nr 2282)



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,05 l (nr 2285)



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,05 l (nr 2286)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 160 mm (nr 2201, 2214)
0,19 l/ø 145 mm (nr 2206, 2213)
0,15 l/ø 145 mm (nr 2200, 2213)
0,10 l/ø 120 mm (nr 2270, 2271)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 2202, 2213)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,22 l/ø 155 mm (nr 2211, 2225)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,21 l/ø 155 mm (nr 2215, 2225)



Filizanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,16 l/ø 140 mm (nr 2242, 0371)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,32 l/ø 160 mm (nr 2227, 2214)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse
0,30 l/ø 160 mm (nr 2226, 2214)

WERSAL




WING





WING



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief

250 mm (nr 1420)



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach

310 mm (nr 1436)
250 mm (nr 1430)
230 mm (nr 1429)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig

400 mm (nr 1462)



Półmis prostokątny
Rectangular dish
Plate rechteckig

360 mm (nr 1460)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte

250 mm (nr 1402)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

230 mm (nr 1423)
150 mm (nr 1414)



Salaterka
Salad bowl
Salatschüssel

180 mm (nr 1418)



Waza
Soup tureen
Suppenterrine

2,50 l (nr 1464)



Sosjerka
Sauce boat
Sauciere

0,40 l (nr 1482)



Bulionówka ze spodkiem
Bouillon cup and saucer
Suppenobertasse mit Untertasse

0,40 l/215 mm (nr 1417, 1424)



Imbryk
Coffee pot
Kaffeekanne

1,20 l (nr 1477)



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose

0,25 l (nr 1479)



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer

0,25 l (nr 1405)



Kubek
Mug
Kaffeebecher

0,30 l (nr 1410)



Kubek
Mug
Kaffeebecher

0,30 l (nr 1498)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,30 l/210 mm (nr 1408, 1415)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,22 l/205 mm (nr 1407, 1412)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse

0,20 l/205 mm (nr 1406, 1412)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse


0,10 l/165 mm (nr 1470, 1471)



Filiżanka
Cup
Tasse

0,20 l (nr 1497)





In-glaze firing of decorations (approx. 1260°C).

CUPS / SAUCERS





CUPS / SAUCERS



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,28 l/ø 160 mm (nr 0450, 0451)
AIDA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,18 l/ø 145 mm (nr 0460, 0461)
AIDA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/ø 120 mm (nr 0490, 0491)
AIDA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,18 l/ø 155 mm (nr 0459, 0458)
AIDA 2



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 160 mm (nr 1806, 2315)
ANNA/AMBASADOR



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,28 l/ø 165 mm (nr 1007, 1013)
0,20 l/ø 145 mm (nr 1006, 1015)
0,15 l/ø 145 mm (nr 1004, 1015)
BOLA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/ø 125 mm (nr 1090, 1091)
BOLA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,06 l/ø 110 mm (nr 1080, 1081)
BOLA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/ø 125 mm (nr 1094, 1091)
BOLA 2



Filiżanka ze spodkiem i czajnikiem
Cup and saucer and Tea pot
Tasse mit Untertasse und Teekanne
0,28 l/ø 165 mm/0,30 l
(nr 1007, 1013, 1099)
BOLA



Filiżanka ze spodkiem i czajnikiem
Cup and saucer and Tea pot
Tasse mit Untertasse und Teekanne
0,28 l/ø 165 mm/0,30 l
(nr 1095, 1013, 1096)
BOLA 2/BOLA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,40 l/ø 170 mm (nr 1109, 1746)
BISTRO/NANA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 1106, 1744)
BISTRO/NANA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 120 mm (nr 1170, 1741)
BISTRO/NANA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/200 mm (nr 1090, 1017)
BOLA/GEX



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/135 mm (nr 1090, 1016)
BOLA/GEX



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,06 l/200 mm (nr 1080, 1017)
BOLA/GEX



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,06 l/135 mm (nr 1080, 1016)
BOLA/GEX



Filiżanka
Cup
Tasse
0,16 l (nr 1705)
DARIA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 1050, 1015)
DEGUSTA/BOLA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,19 l/ø 145 mm (nr 1049, 1015)
DEGUSTA/BOLA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/ø 125 mm (nr 1040, 1091)
DEGUSTA/BOLA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/200 mm (nr 1040, 1017)
DEGUSTA/GEX



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,09 l/135 mm (nr 1040, 1016)
DEGUSTA/GEX



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,45 l/ø 175 mm (nr 1901, 1915)
DOROTA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 135 mm (nr 1903, 1912)
DOROTA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,11 l/ø 120 mm (nr 1980, 1981)
DOROTA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,28 l/ø 165 mm (nr 2043, 1013)
GRACE/BOLA



CUPS / SAUCERS



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,30 l/ø 160 mm (nr 1809, 2515)
IZA/TRAPO



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 170 mm (nr 1745, 1746)
NANA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 1667, 2512)
0,18 l/ø 145 mm (nr 1609, 2512)
IZA/TRAPO



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,15 l/ø 145 mm (nr 1743, 1744)
NANA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 120 mm (nr 1653, 2571)
IZA/TRAPO



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,08 l/ø 120 mm (nr 1740, 1741)
NANA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,23 l/ø 150 mm (nr 1792, 1793)
JAKUB



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,13 l/ø 130 mm (nr 0800, 0808)
NINA/JASTRA 2



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,40 l/ø 170 mm (nr 1107, 1746)
MORNING/NANA



Filiżanka
Cup
Tasse
0,06 l (nr 0962)
NOBI



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 145 mm (nr 1101, 1744)
MORNING/NANA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,17 l/ø 145 mm (nr 1900, 0112)
NOVA/AMERYKA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,10 l/ø 120 mm (nr 1180, 1741)
MORNING/NANA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,07 l/ø 110 mm (nr 1970, 0171)
NOVA/AMERYKA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,50 l/ø 170 mm (nr 1775, 1723)
PAULA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,30 l/ø 170 mm (nr 1728, 1723)
PAULA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,29 l/ø 170 mm (nr 1734, 1723)
PAULA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,28 l/ø 170 mm (nr 1790, 1723)
PAULA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 140 mm (nr 1702, 1712)
PAULA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,15 l/ø 130 mm (nr 1701, 1772)
PAULA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,07 l/ø 120 mm (nr 1700, 1771)
PAULA



Spodek
Saucer
Untertasse
250 mm (nr 1774)
PAULA
do filiżanki/for cup/für Tasse:
bistro 0,20 l (nr 1106)
Morning 0,20 l (nr 1101)
paula 0,15 l (nr 1701)
victoria 0,25 l (nr 2702)



Spodek
Saucer
Untertasse
200 mm (1773)
PAULA
do filiżanki/for cup/für Tasse:
paula 0,20 l (nr 1700)
paula 0,07 l (nr 1702)



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,20 l/ø 140 mm (nr 1717, 1712)
0,15 l/ø 130 mm (nr 1716, 1772)
0,07 l/ø 120 mm (nr 1703, 1771)
PAULA II/PAULA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,18 l/ø 145 mm (nr 0304, 0373)
0,15 l/ø 140 mm (nr 0372, 0371)
0,12 l/ø 140 mm (nr 0370, 0371)
SARA




Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
0,25 l/ø 145 mm (nr 0803, 0461)
ULA/AIDA



Filiżanka ze spodkiem
Cup and saucer
Tasse mit Untertasse
1,50 l/ø 280 mm (nr 2989, 2988)
WERA

SPECIALITIES






SPECIALITIES



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 305 mm (nr 0125)
AMERYKA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, 265mm (nr 4189)
ANKARA



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
ø 300 mm (nr 4529)
DAISY



Talerz głęboki do deseru
Dessert deep plate
Dessert-Teller tief
ø 275 mm (nr 1928)
ø 270 mm (nr 1925)
ETO



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø 260 mm (nr 1129)
HOTEL



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,80 l, ø 300 mm (nr 3229)
JUPITER



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 270 mm (nr 3226)
JUPITER



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,80 l, ø 300 mm (nr 3225)
1,0 l, ø 270 mm (nr 3227)
JUPITER



Talerz do risotto
Risotto plate
Risottoteller
1,0 l, ø 270 mm (nr 3277)
JUPITER



Talerz do sałat
Salad plate
Saladteller
1,00 l, ø 270 mm (nr 3228)
JUPITER



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 300 mm (nr 0229)
ø 290 mm (nr 0227)
0,50 l, ø 280 mm (nr 0225)
ø 270 mm (nr 0223)
KASZUB



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,60 l, ø 295 mm (nr 0221)
KASZUB



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,40 l, ø 260 mm (nr 0235)
KASZUB



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
ø 240 mm (nr 0222)
KASZUB



Talerz głęboki
Deep plate-pasta (olives relief)
Teller tief
ø 300 mm (nr 0233)
KASZUB



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 240 mm (nr 3320)
LODGE




Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,50 l, ø 270 mm (nr 3528)
MARIA



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
0,50 l, ø 270 mm (nr 3527)
MARIA



Talerz do deseru
Dessert plate
Dessert tief
ø 300 mm (nr 1943)
ø 270 mm (nr 1936)
MUZA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 300 mm (nr 4825)
ø 270 mm (nr 4827)
RIVER



SPECIALITIES





SPECIALITIES



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 240 mm (nr 4124)
ROMA



Talerz głęboki do deseru
Dessert deep plate
Dessert-Teller tief
ø 270 mm (nr 2135)
ROMA



Talerz głęboki do deseru
Dessert deep plate
Dessert-Teller tief
ø 305 mm (nr 0333)
ROMA ETO



Talerz do deseru
Dessert plate
Dessert tief
ø 300 mm (nr 0637)
ø 270 mm (nr 0640)
ROSA



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
ø 270 mm (nr 1478)
ROYAL



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
0,20 l, ø 290 mm (nr 1059)
0,12 l, ø 220 mm (nr 1058)
0,04 l, ø 135 mm (nr 1057)
SOLAIR



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
265 mm (nr 3829)
SUNRISE



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
265 mm (nr 4125)
SUNNY



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 300 mm (nr 3427)
TOSCA



Talerz głęboki
Plate deep
Teller tief
ø 300 mm (nr 3428)
ø 290 mm (nr 3426)
TOSCA RELIEF



Talerz głęboki do deseru
Dessert deep plate
Dessert-Teller tief
260 mm (nr 2825)
VICTORIA



Talerz do pasty
Pasta plate
Pastateller
270 mm (nr 2827)
VICTORIA HOTEL



Talerz głęboki do deseru
Dessert deep plate
Dessert-Teller tief
0,20 l, ø 270 mm (nr 2249)
WERSAL




Talerz do pizzy
Pizza plate
Pizzateller
ø 305 mm (nr 1643)
ø 270 mm (nr 1642)
BARILLA



Talerz do pizzy
Pizza plate
Pizzateller
ø 350 mm (nr 1948)
ø 330 mm (nr 1946)
TINA



Talerz do pizzy
Pizza plate
Pizzateller
ø 320 mm (nr 1945)
ø 305 mm (nr 1944)
TINA




Talerz do pizzy
Pizza plate
Pizzateller
ø 320 mm (nr 1942)
TINA OLIWKA





Talerz do pizzy
Pizza plate
Pizzateller
ø 330 mm (nr 1941)
TINA OLIWKA




Talerz do steków
Steak plate
Steakteller
305 mm (nr 0454)
RITA 2




Półmis do ryb
Fish dish
Fishplatte
305 mm (nr 0443)
RITA



Półmis do steków
Steak dish
Steakplatte
305 mm (nr 0442)
RITA



Półmis do steków
Steak dish
Steakplatte
305 mm (nr 0431)
RITA OLIWKA



Salaterka
Salad bowl olives
Salatschüssel
1,50 l, ø 260 mm (nr 1428)
ROYAL OLIWKA



Salaterka
Salad bowl olives
Salatschüssel
0,80 l, ø 210 mm (nr 1452)
ROYAL OLIWKA



SPECIALITIES

MUGS





MUGS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2610)
AFRODYTA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 0410)
AIDA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,24 l (nr 0409)
AIDA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0492)
AIDA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1711)
ALICE



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,24 l (nr 0111)
AMERYKA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 4170)
ANKARA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 0509)
ARCADIA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0510)
ARCADIA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,29 l (nr 2029)
ATENA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0909)
BERLIN



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0013)
BIBA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,45 l (nr 0345)
BILL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,38 l (nr 0352)
BILL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,42 l (nr 0354)
BILL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 0355)
BILL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0310)
BILL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,60 l (nr 0353)
BILL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0359)
BILL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 0911)
BOGDAN



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 1010)
BOLA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 1850)
BOLEK



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1696)
BORIS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 1737)
BUTTERFLY



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2310)
CELEBRATION



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2340)
CELEBRATION



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2548)
CLASSIC



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,38 l (nr 2511)
CLASSIC

MUGS





MUGS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2553)
CLASSIC



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 1762)
CLEN



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1730)
CLEN



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1731)
CLEN



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 4540)
DAISY



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 4510)
DAISY HOTEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1045)
DEGUSTA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 1051)
DEGUSTA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,34 l (nr 1665)
ELIPSE



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,38 l (nr 4945)
ELISE



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 1811)
ERYK



Kubek z pokrywką
Mug with lid
Kaffeebecher mit
Deckel
0,35 l (nr 1811, 1820)
ERYK



Wkład do kubka ze spodkiem
Mug filter with saucer
Tee-Einsatz mit Untertasse
90 mm/110 mm (nr 1821, 1822)
ERYK



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,36 l (nr 1747)
FELIKS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 3310)
FESTA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 1753)
FILIP



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,38 l (nr 1739)
FILIP



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,36 l (nr 1678)
FILIP



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 1650)
FILIP



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1612)
FILIP



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,36 l (nr 1688)
FILIP



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,36 l (nr 1747)
FELIKS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 5045)
FLOREA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1722)
GAWĘŁ



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,60 l (nr 3611)
GOURMET



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 0667)
HEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,20 l (nr 0607)
0,15 l (nr 0675)
HEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,50 l (nr 0611)
0,30 l (nr 0610)
HEL

MUGS





MUGS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,10 l (nr 0628)
HEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 0625)
0,25 l (nr 0624)
HEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,15 l (nr 0635)
HEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,20 l (nr 0655)
HEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,26 l (nr 0620)
HEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 3010)
IDA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0921)
IGOR



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 1735)
0,30 l (nr 1613)
IZA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1791)
JAKUB



Kubek
Mug
Kaffeebecher
1,00 l (nr 1600)
JUMBO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,50 l (nr 1607)
JUMBO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,20 l (nr 1635)
KUBA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1713)
LEON



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 0411)
LUMOS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,28 l (nr 3110)
MADRYT



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,32 l (nr 3111)
MADRYT



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 4399)
MALIBU



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 1708)
MARGOT



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,20 l (nr 0608)
MARGOT



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 4290)
MARRAKESZ



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 4299)
MARRAKESZ



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 3511)
0,30 l (nr 3510)
MARIA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 5010)
MELODY



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0710)
MERKURY



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 1110)
MORNING



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 0341)
NADIA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,38 l (nr 6140)
NAOMI



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2410)
NEPTUN

MUGS





MUGS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 3610)
OPERA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1614)
RAFAŁ



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0908)
REX



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 4310)
RIVA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 4810)
RIVER



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0210)
ROBERT



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,28 l (nr 0213)
ROBERT



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l (nr 2110)
ROBERT



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0212)
ROBERT III



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0311)
ROMA-ETO HOTEL



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2910)
ROMA-ETO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 4315)
RONDO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,32 l (nr 6160)
SANNA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 0648)
SESSION



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 0408)
SIMONE



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,36 l (nr 4611)
STONE AGE



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 4610)
STONE AGE



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l l (nr 4110)
SUNNY



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l l (nr 1854)
0,33 l l (nr 1856)
0,30 l l (nr 1810)
TEDDY



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,25 l l (nr 1674)
TOMEK



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 2508)
TRAPO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,20 l (nr 2542)
TRAPO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2530)
TRAPO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 2510)
0,20 l (nr 2549)
TRAPO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2592)
0,35 l (nr 2520)
TRAPO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,40 l (nr 2516)
TRAPO



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,55 l (nr 1801)
0,25 l (nr 1800)
VANILLA



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,35 l (nr 2740)
0,30 l (nr 2710)
VICTORIA

MUGS





MUGS



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l/160 (nr 1710, 1715)
WIEDEN



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1611)
WIKTOR



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,23 l (nr 1755)
WIKTOR 2



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1410)
WING



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,30 l (nr 1498)
WING



Kubek
Mug
Kaffeebecher
0,41 l (nr 2541)
CLASSIC



OVENWARES





OVENWARES



Rawier okrągły
Round pickle dish
Beilageplatte rund
160 mm (nr 1301)
AMERYKA



Rawier okrągły
Round pickle dish
Beilageplatte rund
235 mm (nr 1303)
215 mm (nr 1304)
190 mm (nr 1302)
AMERYKA



Rawier owalny
Pickle dish oval
Beilageplatte oval
210 mm (nr 1108)



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
270 mm (nr 1115)
250 mm (nr 1112)
AMERYKA



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
255 mm (nr 1312)
220 mm (nr 1308)
AMERYKA



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
275 mm (nr 0462)
RITA



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
185 x 120 mm (nr 0455)
RITA



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
215 mm (nr 4312)
RITA



Pojemnik do zapiekania
Baker
Backform
155 mm (nr 4304)
RITA



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
195 mm (nr 4308)
140 mm (nr 4302)
RITA



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
170 x 110 mm (nr 0441)
RITA



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
120 x 90 mm (nr 0497)
RITA



Salaterka z reliefem
Salad bowl (relief)
Schüsselchen mit Relief
ø 115 mm (nr 1319)
ø 90 mm (nr 1317)
AMERYKA



Naczynie ryflowane
Pie baker (round)
Platte rund mit Relief
ø 300 mm (nr 1662)
ø 275 mm (nr 1646)
ø 250 mm (nr 1645)
LUBIANA



Owalny pojemnik do zapiekania
Oval baker
Backform oval
270 mm (nr 1657)
LUBIANA



Owalny pojemnik do zapiekania
Oval baker
Backform oval
355 mm (nr 1899)
305 mm (nr 1895)
235 mm (nr 1679)
LUBIANA



Owalny pojemnik do zapiekania
Oval baker
Backform oval
350 mm (nr 1660)
345 mm (nr 1655)
LUBIANA



Owalny pojemnik do zapiekania
Oval baker
Backform oval
315 mm (nr 1654)
LUBIANA



Prostokątny pojemnik do zapiekania
Rectangular baker
Backform rechteckig
380 mm (nr 1661)
LUBIANA



Prostokątny pojemnik do zapiekania
Rectangular baker
Backform rechteckig
320 mm (nr 1641)
LUBIANA



Prostokątny pojemnik do zapiekania
Rectangular baker
Backform rechteckig
340 mm (nr 1659)
LUBIANA



Prostokątny pojemnik do zapiekania
Rectangular baker
Backform rechteckig
190 x 125 mm (nr 1845)
LUBIANA





OVENWARES



Prostokątny pojemnik
do zapiekania
Rectangular baker
Backform rechteckig
180 x125 mm (nr 1846)
LUBIANA



Kwadratowy pojemnik
do zapiekania
Square baker
Backform quadrat
230 mm (nr 1663)
LUBIANA



Prostokątny pojemnik
do zapiekania
Rectangular baker
Backform rechteckig
350 mm (nr 1898)
LUBIANA



Prostokątny pojemnik
do zapiekania
Rectangular baker
Backform rechteckig
300 mm (nr 1897)
230 mm (nr 1894)
LUBIANA



Pojemnik do zapiekania
Baker
Backform
260 mm (nr 1640)
RUMBA



Pojemnik do zapiekania
Baker
Backform
330 mm (nr 1651)
RUMBA



Pojemnik do zapiekania
Baker
Backform
380 mm (nr 1608)
RUMBA



Półmis
Dish
Platte
380 mm (nr 1699)
RUMBA

VARIOUS GOODS





VARIOUS GOODS



Popielnica
Ashtray
Aschenbecher
160 x 200 mm (nr 0058)
ALDONA



Podgrzewacz
Pot warmer
Stövchen
120 mm (nr 1799)
ANNA



Kufel
Beer mug
Bierkrug
0,50 l (nr 0014)
BAWARIA1



Półmis
Dish
Plate
350 mm (nr 1658)
CHRISTMAS TREE



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,03 l (nr 1783)
EWA



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,03 l (nr 1784)
EWA



Karafka do przypraw
Spice decanter
Menage mit Holz
0,15 l (nr 1782)
EWA



Popielnica
Ashtray
Aschenbecher
ø 100 mm (nr 1622)
FORUM



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
1,30 l (nr 2044)
GRACE



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
0,50 l (nr 2021)
GRACE



Cukiernica
Sugar bowl
Zuckerdose
0,25 l (nr 2041)
GRACE



Butter box
Butterdose
Maselnica
0,25 l (nr 2057)
GRACE



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 2047)
GRACE



Wazon
Vase
Blumenvase
390 mm (nr 0026)
GRYF



Pojemnik
Container
Container
1,00 l (nr 0090)
HELIOS



Czarka
Bowl
Schüssel
120 mm (nr 1629)
IRENA



Czarka
Bowl
Schüssel
80 mm (nr 1632)
IRENA



Czarka
Bowl
Schüssel
110 mm (nr 1668)
IZA



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
0,45 l (nr 1794)
JAKUB



Wazon
Vase
Blumenvase
160 mm (nr 0070)
LEDA



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
2,70 l (nr 1695)
LEO



Puchar
Cup dipp soup
Löwenkopfterrine
0,50 l (nr 0068)
LEO



Dzwonek
Bell
Glocke
60 mm (nr 0044)
LUBIANA



Zakwaszarka
Bowl
Schale
0,65 l (nr 1719)
0,40 l (nr 1624)
LUBIANA



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
ø 270 mm (nr 1778)
LUBIANA



Butter box
Butterdose
Maselnica
0,25 l (nr 1619)
LUBIANA



Naczynie do przypraw
Condiment saucer
Gewürzgefäß
ø 130 mm (nr 1672)
LUBIANA





VARIOUS GOODS



Talerz do ciasta
Footed plate
Tortenplatte
ø 305 mm (nr 1852)
ø 260 mm (nr 1851)
LUBIANA



Talerz do ciasta
Footed plate
Tortenplatte
ø 255 mm (nr 1855)
LUBIANA



Talerz do ciasta
Footed plate
Tortenplatte
ø 205 mm (nr 1853)
LUBIANA



Dzbanek do mleka
Milk jug
Gießer
0,05 l (nr 1602)
LUBIANA



Kieliszek do jaj
Egg cup
Eierbecher
(nr 1687)
LUBIANA



Naczynie do oliwek
Olives dish
Olivenschale
300 mm (nr 1639)
LUBIANA



Identyfikator
Name tag
Identifikation
65 mm (nr 0072)
LUBIANA



Identyfikator
Name tag
Identifikation
100 x 65 mm (nr 0059)
LUBIANA



Serwetnik
Napkin holder
Serviettenhalter
90 mm (nr 1689)
LUBIANA



Pierścień do serwetek
Napkin ring
Serviettenring
50 mm (nr 1990)
LUBIANA



Kieliszek do jaj
Egg cup
Eierbecher
(nr 1633)
LUBIANA



Rawier
Pickle dish
Beilageplatte
290 mm (nr 1618)
LUBIANA



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,05 l (nr 1685)
LUBIANA



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,05 l (nr 1686)
LUBIANA



Zestaw do przypraw ze spod-
kiem
Set to condiments with saucer
Gewürzgefäß
110 mm (nr 1767, 0065, 1768, 1769)
LUBIANA



Solniczka
Salt shaker
Salzstreuer
0,03 l (nr 1768)
LUBIANA



Pieprzniczka
Pepper shaker
Pfefferstreuer
0,03 l (nr 1769)
LUBIANA



Pojemnik owalny do cukru
Sugar holder
Behälter oval
0,15 l (nr 1785)
LUBIANA



Pojemnik do wykałaczek
Toothpick box
Zahnstocher Behälter
60 mm (nr 0065)
LUBIANA



Wazon
Vase
Blumenvase
160 mm (nr 1698)
110 mm (nr 1697)
LUBIANA



Podgrzewacz
Pot warmer
Stövchen
150 mm (nr 1694)
LUBIANA



Miska
Bowl
Schüssel
ø 170 mm (nr 1949)
OLA



Miska
Bowl
Schüssel
ø 140 mm (nr 1924)
OLA



Miska
Bowl
Schüssel
ø 130 mm (nr 1916)
OLA



Talerz płytki
Plate flat
Teller flach
315 mm (nr 0791)
ORION



Półmis
Dish
Plate
360 mm (nr 0792)
ORION



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
0,40 l (nr 1720)
RAFAŁ

VARIOUS GOODS





VARIOUS GOODS



Pótmis
Dish
Plate
300 mm (nr 0083)
ROZETA



Pótmis
Dish
Plate
280 mm (nr 0082)
ROZETA



Waza
Soup tureen
Suppenterrine
3,00 l (nr 0463)
SPRING



Miska
Bowl
Schüssel
ø195 mm (nr 2992)
STAR



Miska
Bowl
Schüssel
ø195 mm (nr 2993)
STAR



Czarka
Bowl
Schüssel
0,05 l (nr 5070)
STYLE



Miska
Bowl
Schüssel
ø170 mm (nr 0324)
TO-GO



Miska
Bowl
Schüssel
2,50 l/ø210 mm (nr 1399)
0,90 l/ø150 mm (nr 1398)
0,45 l, ø120 mm (nr 1397)
UNO



Czajnik
Tea Pot
Teekanne
0,60 l (nr 2022)
0,45 l (nr 2020)
WAWEL



COLOURFUL GLAZES





COLOURFUL GLAZES - EXAMPLES

Products covered with colourful glaze are characterized by variable intensity and uniformity of colour, clarity of reliefs and a visible effect of colour refraction on the product (waves, shading, etc.). Various types of brightening in the glaze are a natural result of the immersion glazing process. Thanks to this, we have achieved an effect in which none of the products are absolutely identical, thus giving a unique, individual character to the table arrangement.



k 1



k 5



k 6



k 9



k 2



k 25



k 26



k 27



k 3




k 22



k 7



k 18



k 8

HAND PAINTED






HAND PAINTED - EXAMPLES



6591-28*



6630-5*



6591-3*




6630-1*




6591-7*



6631-2*



6591-13*



6630-9*




6591-26*




6630-6*



HAND PAINTED - EXAMPLES



6591-20*



6630-14*



6591-19*




6590-23*



6591-25*



6590-24*



6630-10* / 6698-3*

The Lubiana brand owes the unique character of its products to the irreplaceable work of human hands. Our factory employees treat each porcelain element individually and paint it by hand using a brush. Thanks to this, the product is unique and the elements differ minimally from each other. The brush stroke leaves a unique pattern and texture that is impossible to repeat. The manual decorating process not only raises the rank of our products, but also causes natural and desirable differences in colour or decoration.

Discover extraordinary culinary possibilities with our Stoneware dishes.

They were created for enthusiasts of the art of cooking, the kitchen, and people who love serving meals on unique dishes that combine excellent functionality and aesthetics.

They are characterized by high mechanical resistance and minimal water absorption.

Stoneware products are non-transparent, resistant to acids and free of heavy metals. Moreover, thanks to the use of advanced technology as well as reactive glazes, each product acquires a unique character and amazing patterns during the production process.

A characteristic feature of reactive glazes is their ability to create unique visual effects, so in consequence, the transitions between colour shades may vary.

Thanks to this, none of the products are absolutely identical which creates the effect of handicrafts. The result is breathtaking - your dishes will look as if they were created piece by piece by a real artist.


STONEWARE






STONEWARE - EXAMPLES

R3



R6



SEMI-MATTE GLAZE


SM 3




SM 4



SM 2



SM 1



DIGITAL PRINTING






DIGITAL PRINTING - EXAMPLES

Digital printing is a modern method of decorating porcelain products using advanced technology, which uses specially modified print heads and inks. This technology allows to apply decoration on the porcelain surface in a precise, direct, and non-contact manner.




070 KJ




091 KJ



088 KJ



101 KJ




097 KJ



076 KJ



103 KJ



074 KJ



248-1 KJ



248-2 KJ



249-1 KJ



249-2 KJ



104 KJ



Photo: Michał Kosma Szczerek
Design: m-art studio



ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA” SA

Zakładowa 1
83-407 Łubiana k/Kościerzyny
Poland

phone: +48 58 680 35 13
e-mail: lubiana@lubiana.pl

www.lubiana.com.pl